# 淋雨控制器 使用说明书



1、 监控画面	2
2 定值设定	4
3.4 点击进入讯控设定	8
4 运转设定	
4.3 点击进入摆管调试	10
4.4 点击进入辅助功能	10
5 预约设定	11
6 档案管理	
7报警监控	
8 历史曲线	

# 1、 监控画面

控制器的显示信息状态画面。

1.1 定值停止画面

<目录	定伯	直停止	09:34:05
摆管角度	O OFF	摆管参数	监控
	0	内角 0.0 0	
108.0 108.0	0.0	外角 0.0 0	据官运行照明转盘 IP1
		速度 0.0 度/和	IP2 IP3 IP4 IP5 IP6
IP1 IP2	IP3	IP4 IP5	IP6
OFF	OFF		OFF OFF
2019/12/11	照明 转	盘	启动

摆管角度	摆管角度显示
启动	程序开始按键
程式	当前可启动运行的程式编号
目录	返回首页
照明	照明灯开关
摆管参数	摆管参数显示
监控	监控总运行状态
IP	设置IP开关
转盘	设置转盘开关

## 1.1 定值启动画面

<■目录	定值;	运行中	09:40:15
<b>摆管角度</b>	0 OFF	摆管参数         0         0           内角         0.0         0           外角         0.0         0           速度         0         0         度/利	<ul> <li>监控</li> <li>受受受益</li> <li>ま管运行照明转盘 IP1</li> </ul>
IP1 IP2	IP3	IP4 IP5	IP2 IP3 IP4 IP5 IP6 IP6 OFF OFF
2019/12/11 09:40:15	照明 转盘	Ł	保持停止

序号	名称	说明
1	目录	返回目录画面
2	停止	停止当前程序运行
3	保持	点击保持,运行时间保持不变
4	摆管角度	摆管角度开关
5	监控	监控总运行状态
6	转盘	设置转盘开关
7	IP	设置IP开关
8	摆管参数	摆管参数显示

# 2 定值设定



1	斜率	斜率就是按一定的速度达到设定值
2	快速	以最快速度达到设定值
3	温度斜率	按设定的温度斜率到达设定值
4	湿度斜率	按设定的湿度斜率到达设定值

2.1 停止方式



1	定时方式	设定定时时间
2	停止方式	手动为手动停止与定时时间无关,定时为定时停机

#### 2.2 回常温



1	回常温	回常温开关
2	回常温温度	设定回常温温度

# 3 程式设定

< → 目录 程式编辑								11:0	09:13		
段号	速度	内角	外角	分钟	秒	转盘	TS2	TS3	TWT	IP	转盘
1	0.0	0.0	0.0	0	0	0.0				OFF •	OFF -
2	0.0	0.0	0.0	0	0	0. 0	0	0	0	OFF -	OFF -
3	0.0	0.0	0.0	0	0	0.0	ं०	0 C	0	OFF -	OFF -
4	0.0	0.0	0.0	0	0	0. 0	0	0	0	OFF -	OFF -
	程式编号 1 上一页 下一页										
•	程式编	扁辑	● 程元	代待机	● 彷	盾环编辑	ŧ .	试验	标题	<b>●</b> 讯	控设定

1	程式编辑	进入程式编辑
2	速度	每段设定的速度
3	内角	设定内角角度
4	外角	设定外角角度
5	分钟.秒	每段运行的总时间
6	转盘	每段设定的转盘参数
7	TS	讯控设定
8	TWT	待机设定
9	IP	IP 开关
10	程式编号	当前设定的程式编号
11	上一页	上一页编辑
12	下一页	下一页编辑

## 3.1 点击进入程式待机



1	待机设定	待机是否打开
2	待机时间	待机时间设定
3	温度区域	设定温度待机范围
4	湿度区域	设定湿度待机范围

#### 3.2 点击进入循环编辑

	目录	:	标题	:				12:0	3 <mark>:53</mark>
	程式编号 1		全部循环 0		连打 (	连接到 参数 0 参数		y确定 y上传	
	نبد	编号	NO. 1		NO. 2	NO. 3	1	NO. 4	
	部分	开始段号	0		0	0	N N	0	
	循环	结束段号	0		0	0		0	
		循环次数	0		0	0		0	
● 程5	式编辑	揖 ● 程코	代待机	● 循:	环编辑	● 试验	标题	• 讯	空设定

1	程式编号	当前设定的程式编号
2	参数确定	把当前参数输入控制器
3	参数上传	把当前参数上传显示器
4	开始段号	设定程式开始循环的段号
5	结束段号	设定程式结束结束的段号
6	循环次数	设定程式循环次数
7	程式编号	当前编辑的程式
8	全部循环	当前程式的循环次数
9	连接到	从当前程式连接到设定的程式

### 3.3 点击进入实验标题



3.4 点击进入讯控设定

	录目			म	招	这设定			10:	15:14
	名称	OFF/H.M	ON/	H.M		名称	OFF/H.M	ON	/ <b>H.M</b>	
	0	TS OFF	TS	OFF		4	0.00	0	. 00	
	1	TS ON	TS	ON		5	0. 00	0	. 00	
	2	0. 00	0.	00		6	0. 00	0	. 00	
	3	0. 00	0.	00		7	0. 00	0	. 00	
● 程式	、编辑	● 程式待	·机	● 循	Ħ	编辑	● 试验标	题	<b>•</b> म	控设定

序号	名称	说明
1	实验标题	进入设置实验名的画面
2	讯控设定	讯控报时控制
3	实验标题	设定实验的标题

## 4 运转设定



1	运行方式	可选择程式 或定值
2	停电方式	分为停止 冷起 热起
3	控制方式	默认温度控制
4	语言选择	中英文

#### 4.1 点击进入通讯设定



序号	名称	说明
1	通讯协议	通讯连接端口
2	通讯格式	波特率
3	地址站号	从机地址编号
4	超时时间	通讯超时时间

### 4.2 点击进入权限设定



序号	名称	说明
1	输入权限	输入权限打开或关闭
2	密码权限	密码修改权限

4.3 点击进入摆管调试



1	摆管角度	摆管角度设定
2	原点确定	设定原点
3	手动	手动选择内角或外角运行
4	方向角选择	反向角手动选择内角或外角运行
5	停机方式	选择停机方式
6	自动找原点	自动找原点开关

#### 4.4 点击进入辅助功能



序号	名称	说明
1	通电时间	接通电源累计时间
2	PTEND	程序结束
3	照明时间	设定照明灯工作时间
4	蜂鸣器	开/关 HMI 报警蜂鸣器

## 5 预约设定



1	当前时间	当前机器时间
2	预约时间	预约机器启动的时间
3	即使中	手动启动不预约
4	预约	预约中为预约启动

## 6 档案管理

< □ 目录			厂家资料	12:59:06
画面选择				
●厂家资料	厂	家:		
●从机参数	电	话:		
	传	真:		
	网	址:		
	地	址:		
	编	号:		

厂家信息及进入操作系统的密码设定

## 7报警监控

< → 目录		DI拆	2警		13:00:06
画面选择	序号	名称	序号	名	称
● DI报警					
●历史报警	2		<b>11</b>		
	3		13		
	4				
	6				
	7		17		
报警解除	ALI		AL3		
	ALZ				

#### 7.1 当前报警资料

<目录		历史报警	13:01:02
画面选择	报警时间	解除时间	报警内容
● DI报警			
●历史报警			
	查询  刷新	<b>删除</b> 长按表	長格2S,进入详细画面!

#### 历史的报警信息

序号	名称	说明
1	DI 报警	外部输入的故障报警显示
2	历史报警	报警的历史数据
3	报警解除	手动解除报警信号
4	删除启动	操作员删除报警历史

# 8 历史曲线



序号	名称	说明
1	速度 SV	摆管速度显示
2	外角 SV	外角设定显示
3	内角 SV	内角设定显示
4	位置 pv	位置显示
5	查询	设定查询时间段
6	删除	删除曲线
7	=	曲线查询开始时间按键
8	$\triangleright$	自动播放按键
9		左移按键
10		右移按键
11		浮标显示按键
12	$\oplus$	放大曲线按键
13	Θ	缩小曲线按键

## 8.1 数据导出

≪ ■目录			数据导出				13:04:35	
画面选择	数据组		文件命名		存储间隔			
●历史曲线1	1		123		120 S		数	据导入U盘
● 数据导出		月	H	时	分	秒	Ī	
	2018	12	20	13	4	0		起始时间
	2018	12	20	13	4	0		结束时间
	1: 执行成功 -1: 文件名地址错误 -2: 时间地址错误 -3: 数据正在导出			100:优盘不存在 101:创建路径失败 102:数据组不存在 103:语句出错				状态监视 0

数据导出过程:把U盘插入触摸屏后面的USB-A端口,在触摸屏里面点开 "数据导出"画面,数据组名定义为1,文件命名自己定义例如123。存储间隔 是我们查看数据的间隔时间。起始时间和结束时间根据自己查看数据的时间段来 设定时间。然后点击按键'数据导入U盘',状态监视显示为'1'即为导出数 据成功。如果显示其他数据则导出数据不成功,根据下面的数据定义提示重新操 作。

序号	名称	说明
1	文件命名	命名导出的文件
2	数据组	命名导出的数据组
3	存储间隔	数据之间的间隔时间
4	删除数据	删除数据
5	起始时间	导出数据开始时间
6	结束时间	导出数据截止时间
7	数据导入 U 盘	导出数据到 U 盘

#### 开始时间为查询曲线的开始时间

查询跨度为查询曲线的跨度时间